

Сброс ПИН кода Триколор-ТВ

Сброс ПИН кода Триколор-ТВ



Доброго времени суток уважаемый посетитель нашего сайта!

Временами к нам обращаются клиенты с такими проблемами как, забыли ПИН-код на приставках Триколор ТВ, или дети включили детский режим а Ваш пин код не подходит.

Для таких случаев есть решения – точнее алгоритмы сброса ПИН – кода.

Для моделей **DRE-4000, DRE-4500, DRE-5000, DRE-5500, DRE-7300, DRS-4500, DRS-5001, DRS-5003, GS-7300** порядок действий следующий :



Программное обеспечение (далее – ПО) версии 2.0.91 или выше;

Нажмите кнопку “Меню” на пульте дистанционного управления ресивера.

Выберите пункт меню “Статус” и нажмите кнопку “OK” на пульте дистанционного управления ресивера.

Нажмите последовательно на пульте дистанционного управления ресивера кнопки:

Белая (часы)

9

Желтая

4

Красная

8

7

3

5

Зеленая

На вопрос: **ВЫ УВЕРЕНЫ?** – выбираем “**ДА**” и нажимаем кнопку “**OK**”.
Результат – заводской пароль 0000. Проверить возможность доступа к меню «Настройка» по ПИН-коду «0000».

Для моделей **DRS-8300, GS-8300 (M/N), GS-8302 (S)** следует выполнить следующий порядок действий:



Примечание: Если после загрузки нового ПО спутниковый ресивер **GS-8300 (M/N)** перестал реагировать на команды с пульта дистанционного управления, необходимо сделать следующее: нажмите одновременно кнопки TV/RADIO и CHANNEL – на передней панели приемника, затем нажмите кнопку STANDBY на пульте ДУ.

установить ПО версии 1.2.364 или выше;

в меню «Статус» последовательно набрать комбинацию клавиш на пульте ДУ:

восстановление пароля триколор тв
pult gs8300

кнопка Clock «часы»

«9»

Желтая кнопка

«4»

«1»

«8»

«7»

«3»

«5»

кнопка «EPG» или «Телегид»

(на некоторых модификациях ПДУ нет кнопки «ERG», в таком случае необходимо использовать «Телегид»);

подтвердить изменение ПИН-кода;

проверить возможность доступа к меню «Настройка» по ПИН-коду «0000».

Способ № 2 (На старых версиях ПО):

в меню «Статус» последовательно набрать комбинацию клавиш на пульте ДУ: «белая (часы)», «9», «желтая», «4», «красная», «8», «7», «3», «5», «зеленая»

подтвердить изменение ПИН-кода;

проверить возможность доступа к меню «Настройка» по ПИН-коду «0000».

Для модели **GS-8304** следующая последовательность действий позволяет сбросить ПИН-код в значение «0000»:

Если включить питание GS-8304, предварительно зажав кнопки «P+» и «P-» (кнопки переключения программ) на передней панели приемника, произойдет сброс пользовательских установок на заводские, и для доступа в меню «Настройка» установится ПИН-код «0000».

То же самое по пунктам:

выключить питание приемника;

нажать и удерживать нажатыми кнопки «P+» и «P-» (кнопки переключения программ) на передней панели приемника;

включить питание приемника удерживая зажатыми кнопки «P+» и «P-» секунд 10;

проверить возможность доступа к меню «Настройка» по ПИН-коду «0000».

Способ № 2 для модели приемника **GS-8304** позволяет сбросить ПИН-код на «1111»:

в главном меню последовательно набрать комбинацию клавиш на пульте ДУ: красная кнопка, желтая кнопка (2 раза), красная кнопка;

**подтвердить изменение ПИН-кода;
проверить возможность доступа к меню «Настройка» по ПИН-коду
«1111».**

Для моделей **GS-8305 (B,S), GS-8306 (B,S), GS-8307, GS-8308 и GS-6301** всегда срабатывает инженерный ПИН-код «1538».



**войти в главное меню приемника, перейти в раздел «Настройки»;
выбрать пункт «Блокировка» и нажать на кнопку ОК на пульте ДУ;
в открывшемся окне «Введите PIN» ввести значение «1538»;
в открывшемся разделе «Редактировать PIN» ввести «1538» в поле
«Старый PIN»;
ввести «0000» в полях «Новый PIN» и «Подтверждение PIN»;
убедиться в выводе сообщения «PIN успешно изменен»;
закреть окно при помощи кнопки Exit на пульте ДУ.**

Для моделей приемников серии **GS U510, GS E212, GS B210, GS B211, GS U210B, GS U210CI, GS E501/C591:**



с установленной версией ПО 2.2.xxx и выше для сброса ПИН-кода на «0000» необходимо в приложение **«Личный кабинет»**, из пункта **«Статус»** перейти в раздел **«Подключенные услуги»** или **«Информация»** (кнопкой «влево»), далее: **9, желтая, 4, красная, 8, 7, 3, 5, зеленая.**

**сброс ПИН-кода триколор тв
руlt u510**

«9»

Желтая кнопка

«4»

Красная кнопка

«8»

«7»

«3»

«5»

Зеленая кнопка

с установленной версией ПО 2.1.xxx и ниже для сброса ПИН-кода на «0000» необходимо **в меню «Статус» последовательно набрать комбинацию клавиш на пульте ДУ: 9, желтая, 4, красная, 8, 7, 3, 5, зеленая.**

Сброс пин-кода на: **GS U510, GS E212, GS B210, GS B211, GS**

U210B, GS U210CI, GS E501/C591:

– ПЕРВЫЙ СПОСОБ: для сброса ПИН-кода на «0000» необходимо: в меню «Статус» последовательно набрать комбинацию клавиш на пульте ДУ: 9, желтая, 4, красная, 8, 7, 3, 5, зеленая.

– ВТОРОЙ СПОСОБ для сброса ПИН-кода на «0000» необходимо: в приложении «Личный кабинет», из пункта «Статус» перейти в раздел «Подключенные услуги» или «Информация» (кнопкой «влево») и далее нажать: 9, желтая, 4, красная, 8, 7, 3, 5, зеленая.

Готово !

Если вашей модели нет в списке, попробуйте перебрать все варианты – есть вероятность что одна из комбинаций сброса подойдет и для вашей модели.

Позвонить нам +7(988)803-60-01

Написать на Whatsapp +7(988)803-60-01

Перейти на страницу в Instagram @sputniktving